

برنامه تنظیمات اولیه بُرد جدید لابل از طریق کلید دیجیتال



ابتدا دکمه SET (سِت) را فشرده تا صفحه مقابل مشاهده شود.



دکمه SET (سِت) را ۸ ثانیه نگه دارید تا شکل مقابل مشاهده شود.
دکمه * (ستاره) را یک بار فشار دهید تا درخواست PASSWORD (پس ورد) مشاهده شود.



دکمه * (ستاره) را ۱۰ بار فشار دهید تا وارد صفحه OPERATION TYPE SELECTION (انتخاب برنامه) شوید. (دهی) یا S01 شوید.



اگر سیستم شما 90 یا T200 می باشد بوسیله دکمه F1 حالت OFF را فعال نمایید.
اگر سیستم شما 150 یا T300 می باشد بوسیله دکمه F3 حالت ON را فعال نمایید.
دکمه * (ستاره) را فشار دهید تا وارد منوی S02 شوید.



سنسور های ایمنی فرعی کنار اسلت

با توجه به عدم استفاده از این سنسور ها در ایران بهتر است بوسیله دکمه F3 حالت ON را فعال نموده تا سنسور های اصلی جدید کار سنسورهای کنار را نیز انجام دهند.
دکمه *(ستاره) را فشار دهید تا وارد منوی S07 شوید.



سنسور های ایمنی فرعی کنار اسلت

با توجه به عدم استفاده از این سنسور ها در ایران بهتر است بوسیله دکمه F1 حالت OFF را فعال نموده تا سنسور های اصلی جدید کار سنسورهای کنار را نیز انجام دهند.
دکمه *(ستاره) را فشار دهید تا وارد منوی S08 شوید.



سنسور های ایمنی فرعی کنار اسلت

با توجه به عدم استفاده از این سنسور ها در ایران بهتر است بوسیله دکمه F1 حالت OFF را فعال نموده تا سنسور های اصلی جدید کار سنسورهای کنار را نیز انجام دهند.
دکمه *(ستاره) را فشار دهید تا وارد منوی S09 شوید.



از طریق دکمه F3 حالت ON فعال شود.

دکمه *(ستاره) را فشار دهید تا وارد منوی S11 شوید.



با توجه به عدم استفاده از سنسور های کناری بوسیله دکمه F1 حالت OFF فعال شود.
دکمه *(ستاره) را فشار دهید تا وارد منوی S12 شوید.



رسیور یا یوشی باتون RECEIVER/PUSH BATTON
برای **NORMALLY OPEN** بوسیله دکمه F3 حالت ON فعال شود.
برای **NORMALLY CLOSE** بوسیله دکمه F1 حالت OFF فعال شود.
دکمه *(ستاره) را فشار دهید تا وارد منوی S13 شوید.



از طریق دکمه F1 حالت OFF فعال شود.



برای تایید برنامه های داده شده دکمه *(ستاره) را دو بار فشار دهید.