

منوهای اصلی TOP LEVEL MENU



راهنمای تنظیمات و برنامه ریزی
برد کنترل برای جک درب
اتوماتیک دو لنگه و تک لنگه ۲۳۰
ولت مدل موهست شرکت میلان

www.milanautomation.net

شاسی A	-	-	آماده به کار
شاسی A	P	R	پارامترهای تنظیمی
شاسی A	R	R	تنظیمات ریموت
شاسی A	E	E	تنظیمات کارخانه
شاسی A	R	S	برنامه اتوماتیک ترتیبی

شاسی A	P	R	زیر منو های پارامترهای تنظیمی	محدوده عملکرد	تنظیم کارخانه
شاسی B	R	1	تنظیم زمان مجموع کارکرد دور اول و دوم موتور ۱	ثانیه 0 - 99	21
شاسی B	R	2	تنظیم زمان مجموع کارکرد دور اول و دوم موتور ۲	ثانیه 0 - 99	21
شاسی B	F	1	تنظیم قدرت موتور ۱ در دور اول (دور عادی)	ثانیه 8 - 19	14
شاسی B	F	2	تنظیم قدرت موتور ۲ در دور اول (دور عادی)	ثانیه 8 - 19	14
شاسی B	F	R	تنظیم قدرت موتور ۱ و ۲ در دور دوم (دور آهسته)	ثانیه 10 - 19	19
شاسی B	R	1	تنظیم زمان کارکرد دور آهسته اول موتور ۱	ثانیه 0 - (R1 - 2)	7

شاسی B	۲	تنظیم زمان کارکرد دور آهسته اول موتور ۲	ثانیه (۲ - ۲) - ۰	۶
شاسی B	۵	تنظیم اختلاف زمان کارکرد بین جکها هنگام بسته شدن درب	ثانیه ۲ - ۰	۳
شاسی B	۸	تنظیم اختلاف زمان کارکرد بین جکها هنگام باز شدن درب	ثانیه (۱ - ۱) - ۰	۳
شاسی B	۲	تنظیم زمان باز ماندن درب ها در برنامه اتوماتیک	ثانیه ۹۹ - ۰	۳
شاسی B	۵	تنظیم زمان کارکرد موتور اول جهت باز کردن یک لنگه درب در حالت عابر پیاده	ثانیه (۱ - ۱) - ۰	۶
شاسی B	۷	تنظیم زمان کارکرد فشار نهایی موتور (در ازای هر عدد ، نیم ثانیه زمان بیشتر می شود)	۵ - ۰	۰
شاسی B	۱	تنظیم زمان کارکرد دور آهسته دوم موتور ۱ در ابتدای بسته شدن درب	۱۹ - ۰	۰
شاسی B	۲	تنظیم زمان کارکرد دور آهسته دوم موتور ۲ در ابتدای بسته شدن درب	۱۹ - ۰	۰
شاسی B	۰	فعال یا غیر فعال کردن فشار معکوس	NO / SI	NO
شاسی B	۱	فعال یا غیر فعال کردن قفل برقی	NO / SI	NO
شاسی B	۲	در حالت غیر فعال بودن ، برد کنترل کلیه فرمانهای ریموت را در هنگام باز و بسته شدن درب، دریافت و عمل می نماید .	NO / SI	NO
شاسی B	۳	امکان برنامه ریزی برد کنترل در حالت تمام اتوماتیک (فعال کردن) و نیمه اتوماتیک (غیر فعال کردن)	NO / SI	SI
شاسی B	۴	فعال یا غیر فعال کردن چشمک زدن فلاشر قبل از باز شدن درب به مدت ۵ ثانیه	NO / SI	NO
شاسی B	۵	فعال یا غیر فعال کردن کارکرد تک لنگه	NO / SI	NO

شاسی B	۶	۶	فعال یا غیر فعال کردن دور آهسته موتور ها	SI / NO	SI
شاسی B	۷	۷	فعال یا غیر فعال کردن تست سالم بودن موتورها	SI / NO	SI
شاسی B	۸	۸	فعال یا غیر فعال کردن تست سالم بودن چشمی	SI / NO	SI
شاسی B	۹	۹	فعال یا غیر فعال کردن کارکرد نرم موتورها در شروع کار	SI / NO	SI
شاسی B	۱۰	۱۰	فعال یا غیر فعال کردن بسته شدن اتوماتیک (۶ ثانیه ای) بعد از عبور از چشمی	SI / NO	NO
شاسی B	۱۱	۱۱	جهت ذخیره سازی تغییرات انجام شده در برد کنترل (با فشار دادن دگمه C)		NO
شاسی A	۱۲	۱۲	زیر منوی تنظیمات ریموت		
شاسی B	۱۳	۱۳	نمایش تعداد ریموت های کد داده شده		
شاسی B	۱۴	۱۴	کد دادن ریموت های جدید (با فشار دادن شاسی C و سپس نگه داشتن یکی از شاسی های ریموت به مدت چند ثانیه)		
شاسی B	۱۵	۱۵	کد دادن یکی از شاسی های ریموت جهت استوپ درب		
شاسی B	۱۶	۱۶	کد دادن یکی از شاسی های ریموت جهت باز شدن یک لنگه درب (حالت عابر پیاده)		
شاسی B	۱۷	۱۷	پاک کردن کلیه ریموت های کد داده شده (با فشار دادن دگمه C)		
شاسی A	۱۸	۱۸	زیر منوی بازگرداندن تنظیمات کارخانه		
شاسی B	۱۹	۱۹	جهت برگردان به تنظیمات اولیه کارخانه جک بازویی (با نگهداشتن شاسی C به مدت چند ثانیه)		



جهت برگردان به تنظیمات اولیه کارخانه جک فشاری (با نگهداشتن شاسی C به مدت چند ثانیه)

شاسی B
d5

جهت برگردان به تنظیمات اولیه کارخانه جک چرخ دار (با نگهداشتن شاسی C به مدت چند ثانیه)

شاسی B
d r

برنامه اتوماتیک ترتیبی

شاسی A
A5

شاسی A روی برد را فشار داده تا گزینه **A5** نمایش داده شود ، سپس شاسی B را جهت شروع اجرای برنامه فشار دهید . در این حالت نمایشگر **A1** را نمایش داده و موتور اول شروع به بازکردن درب می کند . صبر کنید تا درب به اندازه ۹۰ درصد باز شود و سپس شاسی ریموت را فشار داده تا نمایشگر **A1** را نمایش و موتور اول شروع به کار در دور آهسته کند. ۳ تا ۴ ثانیه بعد از باز شدن کامل درب اول ، شاسی ریموت را فشار داده تا نمایشگر **A2** را نمایش داده و موتور دوم شروع به بازکردن درب دوم کند . صبر کنید تا درب به اندازه ۹۰ درصد باز شود و سپس شاسی ریموت را فشار داده تا نمایشگر **A2** را نمایش و موتور دوم شروع به کار در دور آهسته کند. ۳ تا ۴ ثانیه بعد از باز شدن کامل درب دوم، شاسی ریموت را فشار داده تا نمایشگر **A3** را نمایش داده و بلافاصله نمایشگر شروع به شمارش تایم می کند که این زمان ، زمان باز ماندن درب بعد از بازکردن کامل درها می باشد . بعد از انتخاب زمان مطلوب ، شاسی ریموت را برای آخرین بار و جهت ذخیره کردن اطلاعات داده شده ، فشار دهید که بعد از فشار دادن شاسی ریموت ، درب به صورت اتوماتیک بسته خواهد شد و تا تکمیل مرحله بسته شدن درها از ریموت استفاده نکنید .